

Vorgehen für den Export des EDV-Programms AU Plus:


Bitte prüfen Sie zunächst, ob bei Ihnen mindestens AU Plus Version 2.0a installiert ist (siehe Abbildung). Falls nicht, müssen Sie sich unter:

 www.auplus.de/update


das kostenlose Update herunterladen. Sie finden dort auch eine Diskettenversion dieses Updates. Bitte beachten Sie auch, daß Sie bei eingegebenen Diesel-OBD-Fahrzeugen einen Freischaltcode für die AU Plus Erweiterung benötigen.



Sie haben zwei Möglichkeiten den Export aus AU Plus Version 2.0a durchzuführen. Die erste besteht darin, die Statistik direkt per E-Mail an Ihre Kfz-Innung zu senden. Wechseln Sie dazu bitte auf Statistik und wählen Sie E-Mail. Sie stellen bei Jahr "2006" ein und tragen im nächsten Feld Ihre E-Mail-Adresse ein. Nach dem Eingang Ihrer Mail versenden wir an diese Adresse die Benachrichtigung über den Zustellstatus.



Weiterhin haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Daten auf eine Diskette zu exportieren. Wechseln Sie dazu bitte auf die Schaltfläche Statistik und wählen dort Export und das Jahr 2006. Legen Sie eine Diskette in Ihren PC ein und geben Sie als Zielverzeichnis A:\ an. Die Exportdiskette beschriften Sie bitte wie im Programm angegeben und senden diese (gut verpackt) an Ihre Kfz-Innung.



Vorgehen, wenn Sie das QS-Handbuch vom ZDK verwenden:

Vom Verordnungsgeber ist vorgeschrieben, daß die erfaßten Mängel jeweils nach Abschluß eines Monats auf dem letzten Prüfnachweisblatt des Monats zusammengezählt werden.

AU-Mängelstatistik Jahresprüfnachweisblatt -Ottomotor-

Betriebliche Statistik für das Jahr 20	Otto ohne Kat/mit U-Kat			Otto mit G-Kat ohne OBD			Otto mit G-Kat mit OBD			
	Festgestellte Mängel	Ergebnis		Festgestellte Mängel	Ergebnis		Festgestellte Mängel	Ergebnis		
Januar										
Februar										
März										

Zur Erstellung Ihrer betrieblichen Jahresstatistik für das Jahr 2006 übertragen Sie die Summen der einzelnen Monate in das "Jahresprüfnachweisblatt" (das in der Ergänzungslieferung zum QS-Handbuch enthalten ist) getrennt nach den Fahrzeugarten Otto, Kraftrad und Diesel und bilden Sie die Gesamtsummen. **Füllen Sie auf diesem Blatt bitte alle Felder (vor allem 'bestanden', 'nicht bestanden' und 'keine Mängel') aus.**

Vergessen Sie bitte nicht Ihre AU-Kontrollnummer anzugeben. Senden Sie das ausgefüllte Jahresprüfnachweisblatt an Ihre Kfz-Innung.

Sie verwenden ein anderes QS-System als oben aufgeführt:

Die durch andere Dokumentationsmittel ermittelten Summen müssen in das Blatt "Betriebliche Jahresstatistik" übertragen werden. Da dieses Formblatt zur Auswertung an die Kfz-Innung geht, vergessen Sie bitte nicht, auch hierbei Ihre AU-Kontrollnummer anzugeben.

Betriebliche Jahresstatistik (AU-Mängelstatistik) für das Jahr 20

Rückmeldebogen bitte an Ihre zuständige Innung senden.



Krafträder und Pkw (Otto)

Fahrzeugart	Mängel	Ergebnis der AU
Otto ohne Kat/mit U-Kat	Keine Mängel	Bestanden <input type="checkbox"/> 100
	Leerlaufdrehzahl	Nicht Bestanden <input type="checkbox"/> 10
	Zündzeitpunkt	
	Schließwinkel	
	CO bei Leerlaufdrehzahl	
	[Sichtprüfung bis 31.12.2009]	